



## Schartec Handsender YET2246

Frequenz: 433,92 MHz Rolling-Code  
dBm: 10 mW  
Kanäle: 1

Batterie: 2x CR2016 (3V/4A)  
Arbeitstemperatur: -20°C bis +40°C  
Artikelnummer: ST301039  
Modellnummer: YET2246

- Geben Sie Handsender niemals in Kinderhände.
- Die Handsender dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion eingewiesen sind.
- Verwenden Sie den Handsender ausschließlich, wenn Sie das Tor einsehen können.
- Das Anlernen der Handsender muss stets in der Nähe des Torantriebs vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile.
- Schützen Sie den Handsender vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder auch Staub, ansonsten kann die Funktion des Senders beeinträchtigt werden.
- Um die Batterie auszutauschen, öffnen Sie die Abdeckung vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher mit der Öffnung
- Nur für Schartec Move, Prime, Jet, und Porte geeignet.

### Programmierung Move:

- Drücken Sie die CODE-Taste solange, bis ein Punkt in der Ecke des Displays erscheint.
- Drücken Sie nun einmal die Taste auf dem Handsender, die Sie verwenden möchten. Warten Sie nun 2 Sekunden, und drücken Sie die gleiche Taste des Handsenders erneut für ca. 2 Sekunden.
- Der Handsender ist nun eingelernt.

### Programmierung Prime:

- Lassen Sie ^ lang gedrückt bis ein Punkt in der Ecke des Displays erscheint.
- Drücken Sie nun einmal die Taste auf dem Handsender, die Sie verwenden möchten. Warten Sie nun 2 Sekunden, und drücken Sie die gleiche Taste des Handsenders erneut für ca. 2 Sekunden.
- Der Handsender ist nun eingelernt.

### Programmierung Porte/Jet:

- Drücken Sie "RF-learn" für ca. 2 Sekunden, bis die blaue LED angeht.
- Drücken Sie nun die erste Taste am Handsender. Die blaue LED blinkt dreimal und geht nach 10 Sekunden aus.
- Der Handsender ist nun eingelernt.

### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp YET2246 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[www.schartec.de](http://www.schartec.de)

### Informationen zu Batterieverordnung

Als Händler für den Vertrieb von elektronischen, batteriebetriebenen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: Elektro- und Elektronik-Geräte, sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

Die vollständige Fassung des Batteriegesetzes finden Sie hier:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
eine Marke der bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Deutschland

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## ENGLISH

### Schartec Remote Control YET2246

Frequency: 433.92 MHz Rolling-Code  
dBm: 10 mW  
Channels: 1

Battery: 2x CR2016 (3V/4A)  
Working temperature: -20°C to +40°C  
Article number: ST301039  
Model number: YET2246

- Keep remotes out of reach of children.
- Remote controls may only be operated by persons who are familiar with the system and have been instructed in their function.
- Use the remote control only when you are in sight of the door / gate.
- Coding in remote controls must always be carried out within the vicinity of the door operator. Use only original parts.
- Protect remotes from rain, snow, sunlight or dust, otherwise the

- function of the transmitter may be impaired.
- To replace the battery, carefully open the cover with a flat screw-driver with the opening under the key ring loop.
- Only suitable for Schartec Move, Prime, Jet, and Porte.

### Programming Move:

- Hold the CODE button. A dot appears in the corner of the display.
- Now press the button on the remote that you want to use once. Now wait 2 seconds and press the same button on the remote again for approx. 2 seconds.
- The remote is now coded in.

### Programming Porte/Jet:

- Press the "RF-learn" button for 2 seconds, the blue LED comes on.
- Now press the first button on the remote. The blue LED will blink three times and then turn off after 10 seconds.
- The remote is now coded in.

### Programming Prime:

- Press and hold ^ until a dot appears in the corner of the display.
- Now press the button on the hand-held transmitter that you want to use once. Now wait 2 seconds and press the same button on the hand-held transmitter again for approx. 2 seconds.
- The hand-held transmitter is now programmed.

Simplified EU Declaration of Conformity (CE)  
Schartec hereby declares that the remote control YET2246 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Information about battery regulation  
As a dealer for the distribution of electronic, battery-operated devices, we are obliged by law to inform our customers about the following: Electrical and electronic devices, as well as batteries, must not be disposed of as household or residual waste, but must be taken to appropriate battery acceptance and collection points.

The complete version of the battery law can be found here:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
a trademark of bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Germany

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## FRANÇAIS

### Télécommande Schartec YET2246

Fréquence: 433,92 MHz Rolling-Code  
dBm: 10 mW

Canaux: 1  
Batterie: 2x CR2016 (3V/4A)  
Température de fonctionnement: -20°C à +40°C  
Numéro d'article: ST301039  
Numéro de modèle: YET2246

- Gardez les télécommandes hors de portée des enfants.
- Les télécommandes ne doivent être utilisées que par des personnes familiarisées avec le système et ayant reçu des instructions sur leur fonction.
- Utilisez la télécommande uniquement lorsque vous êtes en vue de la porte / du portail.
- Le codage des télécommandes doit toujours être effectué à proximité de l'opérateur de porte. N'utilisez que des pièces d'origine.
- Protégez les télécommandes de la pluie, de la neige, du soleil ou de la poussière, sinon le fonctionnement de l'émetteur peut être altéré.
- Pour remplacer la pile, ouvrez soigneusement le couvercle à l'aide d'un tournevis plat, l'ouverture se trouvant sous la boucle du porte-clés.
- Convient uniquement pour Schartec Move, Prime, Jet et Porte.

### Programmation Move :

- Appuyez sur la touche CODE jusqu'à ce qu'un point apparaisse dans le coin de l'écran.
- Appuyez alors une fois sur la touche de l'émetteur portatif que vous souhaitez utiliser. Attendez ensuite 2 secondes, puis appuyez à nouveau sur la même touche de l'émetteur portatif pendant environ 2 secondes.
- L'émetteur portatif est maintenant programmé.

### Programmation Prime :

- Maintenez ^ enfoncé jusqu'à ce qu'un point apparaisse dans le coin de l'écran.
- Appuyez alors une fois sur la touche de l'émetteur portatif que vous souhaitez utiliser. Attendez ensuite 2 secondes, puis appuyez à nouveau sur la même touche de l'émetteur portatif pendant environ 2 secondes.
- L'émetteur portatif est maintenant programmé.

### Programmation Porte/Jet :

- Appuyez sur "RF-learn" pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue s'allume.
- Appuyez maintenant sur la première touche de l'émetteur portatif. La LED bleue clignote trois fois et s'éteint au bout de 10 secondes.
- L'émetteur portatif est maintenant programmé.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE (CE)  
Schartec déclare par la présente que la télécommande YET2246 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:  
[www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Informations sur la réglementation des piles  
En tant que concessionnaire pour la distribution d'appareils électroniques fonctionnant avec des piles, nous sommes tenus par la loi d'informer nos clients sur les points suivants: Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers ou résiduels, mais doivent être remis dans les points d'acceptation et de collecte appropriés volontairement.

La version complète de la loi sur les piles peut être consultée ici:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
une marque de bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Allemagne

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## ITALIANO

### Telecomando Schartec YET2246

Frequenza: 433,92 MHz Rolling-Code  
dBm: 10 mW

Canali: 1  
Batteria: 2x CR2016 (3V/4A)  
Temperatura di lavoro: -20°C a +40°C  
Numero di articolo: ST301039  
Numero di modello: YET2246

- Tenere i telecomandi fuori dalla portata dei bambini.
- I telecomandi possono essere azionati solo da persone che conoscono il sistema e sono state istruite sul loro funzionamento.
- Utilizzare il telecomando solo quando si è in vista della porta/portone.
- La codifica dei telecomandi deve essere effettuata sempre nelle vicinanze dell'operatore della porta. Utilizzare solo parti originali.
- Preteggere i telecomandi dalla pioggia, dalla neve, dalla luce del sole o dalla polvere, altrimenti il funzionamento del trasmettitore potrebbe essere compromesso.
- Per sostituire la batteria, aprì attentamente il coperchio con un cacciavite piatto con l'apertura sotto l'anello del portachiavi.
- Adatto solo per Schartec Move, Prime, Jet e Porte.

### Programmazione di Move:

- Premere il tasto CODICE finché non appare un punto nell'angolo del display.
- Premere una volta il pulsante del trasmettitore portatile che si desidera utilizzare. Attendere 2 secondi e premere nuovamente lo stesso tasto del trasmettitore portatile per circa 2 secondi.
- Il trasmettitore portatile è ora appreso.

### Programmazione di Prime:

- Tenere premuto ^ finché non appare un punto nell'angolo del display.
- Premere una volta il pulsante del trasmettitore portatile che si desidera utilizzare. Attendere 2 secondi e premere nuovamente lo stesso tasto del trasmettitore portatile per circa 2 secondi.
- Il trasmettitore portatile è ora appreso.

### Programmazione di Porte/Jet:

- Premere "RF-learn" per circa 2 secondi finché il LED blu non si accende.
- A questo punto premere il primo tasto del trasmettitore portatile. Il LED blu lampeggia tre volte e si spegne dopo 10 secondi.
- Il trasmettitore portatile è ora appreso.

Dichiarazione di conformità UE semplificata (CE)  
Schartec dichiara che il telecomando YET2246 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Informazioni sulla regolamentazione delle batterie  
In qualità di rivenditore per la distribuzione di dispositivi elettronici a batteria, siamo obbligati per legge ad informare i nostri clienti su quanto segue: I dispositivi elettrici ed elettronici, così come le batterie, non devono essere smaltiti come rifiuti domestici o residui, ma devono essere consegnati negli appositi punti di accettazione e raccolta volontaria.

La versione completa della legge sulle batterie può essere trovata qui:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
un marchio di bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Germania

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## ESPAÑOL

Mando a distancia Schartec YET2246

Frecuencia: 433,92 MHz Rolling-Code

dBm: 10 mW

Canales: 1

Batería: 2x CR2016 (3V/4A)

Temperatura de funcionamiento: -20°C to +40°C

Número de artículo: ST301039

Número de modelo: YET2246

- Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.
- Los mandos a distancia sólo pueden ser manejados por personas que conozcan el sistema y hayan sido instruidas en su funcionamiento.
- Utilice el mando a distancia sólo cuando esté a la vista de la puerta / portón.
- La codificación en los mandos a distancia debe realizarse siempre en las proximidades del accionamiento de la puerta. Utilice únicamente piezas originales.
- Proteja los mandos a distancia de la lluvia, la nieve, la luz del sol o el polvo, ya que de lo contrario se puede perjudicar el funcionamiento del emisor.
- Para reemplazar la batería, abra cuidadosamente la tapa con un destornillador plano con la abertura debajo del bucle del llavero.
- Sólo apto para Schartec Move, Prime, Jet y Porte.

Programación del Move:

1. Pulse el botón CODE. Aparece un punto en la esquina de la pantalla.
2. Ahora pulse una vez el botón del mando que desea utilizar. Ahora espere 2 segundos y vuelva a pulsar el mismo botón del mando durante unos 2 segundos.
3. El mando está ahora codificado.

Programando Prime:

1. Mantenga pulsado ^ hasta que aparezca un punto en la esquina de la pantalla.
2. Pulse una vez la tecla del emisor que desee utilizar. Espere 2 segundos y vuelva a pulsar la misma tecla del emisor durante aprox. 2 segundos.
3. El emisor manual ya está programado.

Programación de Porte/Jet:

1. Pulse el botón "RF-learn" durante 2 segundos, el LED azul se enciende.
2. Ahora pulse el primer botón del mando. El LED azul parpadeará tres veces y se apagará después de 10 segundos.
3. El mando está ahora codificado.

Declaración de conformidad simplificada de la UE (CE)  
Schartec declara por la presente que el mando a distancia YET2246 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
[www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Información sobre la regulación de las baterías  
Como distribuidor de aparatos electrónicos que funcionan con pilas, estamos obligados por ley a informar a nuestros clientes sobre lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben eliminarse como residuos domésticos o residuales, sino que deben entregarse en los puntos de aceptación y recogida adecuados.

La versión completa de la ley sobre pilas se puede encontrar aquí:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
una marca de bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Alemania

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## NEDERLANDS

Schartec Afstandsbediening YET2246

Frequentie: 433,92 MHz Rolling-Code

dBm: 10 mW

Kanalen: 1

Batterij: 2x CR2016 (3V/4A)

Werktemperatuur: -20°C tot +40°C

Artikelnummer: ST301039

Modelnummer: YET2246

- Houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.
- Afstandsbedieningen mogen alleen worden bediend door personen die bekend zijn met het systeem en die zijn geïnstrueerd over de werking ervan.
- Gebruik de afstandsbediening alleen wanneer u in het zicht van de deur/hek bent.

- Coderingen in afstandsbedieningen moeten altijd in de nabijheid van de deurautomaat worden uitgevoerd. Gebruik alleen originele onderdelen.
- Bescherm de afstandsbedieningen tegen regen, sneeuw, zonlicht of stof, anders kan de werking van de zender worden belemmerd.
- Om de batterij te vervangen, open u voorzichtig het deksel met een platte schroevendraaier met de opening onder de sleutelringlus.
- Alleen geschikt voor Schartec Move, Prime, Jet, en Porte.

Programmeren Move:

1. Druk op de toets CODE. Er verschijnt een punt in de hoek van het display.
2. Druk nu één keer op de knop van de afstandsbediening die u wilt gebruiken. Wacht nu 2 seconden en druk dezelfde knop op de afstandsbediening nogmaals ca. 2 seconden in.
3. De afstandsbediening is nu gecodeerd.

Prime programmeren:

1. Houd ^ ingedrukt totdat er een punt verschijnt in de hoek van het scherm.
2. Druk nu één keer op de knop van de handzender die u wilt gebruiken. Wacht nu 2 seconden en druk nogmaals ongeveer 2 seconden op dezelfde knop op de handzender.
3. De handzender is nu geprogrammeerd.

Programmeren Porte/Jet:

1. Druk 2 seconden op de "RF-learn" knop, de blauwe LED gaat branden.
2. Druk nu op de eerste knop van de afstandsbediening. De blauwe LED knippert drie keer en gaat dan na 10 seconden uit.
3. De afstandsbediening is nu gecodeerd.

Vereenvoudigde EU-Verklaring van Overeenstemming (CE)  
Schartec verklaart hierbij dat de afstandsbediening YET2246 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Informatie over batterijvoorschriften  
Als dealer voor de distributie van elektronische, op batterijen werkende apparaten zijn wij wettelijk verplicht onze klanten te informeren over het volgende: Elektrische en elektronische apparaten, alsmede batterijen, mogen niet als huisvuil of restafval worden afgevoerd, maar moeten naar de daarvoor bestemde batterij-acceptatie- en inzamelpunten worden gebracht.

De volledige versie van de batterijwet kunt u hier vinden:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
een handelsmerk van bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Duitsland

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## POLSKI

Pilot zdalnego sterowania Schartec YET2246

Częstotliwość: 433,92 MHz Rolling-Code

dBm: 10 mW

Kanały: 1

Bateria: 2x CR2016 (3V/4A)

Temperatura pracy: -20°C do +40°C

Numer artykułu: ST301039

Numer modelu: YET2246

- Piloty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Piloty mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby zaznajomione z systemem i poinstruowane o ich działaniu.
- Pilota należy używać tylko wtedy, gdy znajduje się on w zasięgu wzroku.
- Kodowanie w pilotach należy przeprowadzać zawsze w pobliżu napędu bramy. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Chronić piloty przed deszczem, śniegiem, słońcem i kurzem, w przeciwnym razie może dojść do zakłócenia działania nadajnika.
- Aby wymienić baterie, należy ostrożnie otworzyć pokrywę płaskim śrubokrętem z otworem pod pętlą na brelok.
- Nadaje się tylko do Schartec Move, Prime, Jet i Porte.

Programowanie Move:

1. Naciśnąć przycisk CODE. W rogu wyświetlacza pojawi się kropka.
2. Teraz naciśnij raz przycisk na pilocie, którego chcesz użyć. Teraz odczekaj 2 sekundy i ponownie naciśnij ten sam przycisk na pilocie przez ok. 2 sekundy.
3. Pilot jest teraz zakodowany.

Programowanie Prime:

1. Naciśnij i przytrzymaj ^, aż w rogu wyświetlacza pojawi się kropka.
2. Teraz naciśnij jeden raz przycisk na nadajniku ręcznym, którego chcesz użyć. Następnie odczekaj 2 sekundy i ponownie naciśnij ten sam przycisk na nadajniku ręcznym przez około 2 sekundy.
3. Nadajnik ręczny jest teraz zaprogramowany.

Programowanie Porte/Jet:

1. Naciśnij przycisk "RF-learn" przez 2 sekundy, zapali się niebieska dioda LED.

2. Teraz należy nacisnąć pierwszy przycisk pilota. Niebieska dioda LED zamruga trzy razy i po 10 sekundach zgaśnie.
3. Pilot jest teraz zakodowany.

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE (CE)  
Firma Schartec niniejszym oświadcza, że pilot YET2246 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Informacje dotyczące regulacji baterii  
Jako sprzedawca zajmujący się dystrybucją urządzeń elektronicznych, zasilanych bateriami, jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do informowania naszych klientów o następujących kwestiach: Urządzenia elektryczne i elektroniczne, jak również baterie, nie mogą być wyrzucane jako odpady domowe lub resztki, lecz muszą być oddane do odpowiednich punktów przyjmowania i zbierania baterii

Pełną wersję ustawy o bateriach można znaleźć tutaj:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
znak towarowy firmy bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Niemcy

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356



## SVENSKA

Schartec Fjärrkontroll YET2246

Frekvens: 433,92 MHz Rolling-Code

dBm: 10 mW

Kanaler: 1

Batteri: 2x CR2016 (3V/4A)

Arbetstemperatur: -20°C till +40°C

Artikelnummer: ST301039

Modellnummer: YET2246

- Håll fjärrkontrollerna utom räckhåll för barn.
- Fjärrkontroller får endast användas av personer som är bekanta med systemet och har fått instruktioner om hur de fungerar.
- Använd fjärrkontrollen endast när du är inom synhåll från dörren/grunden.
- Kodning i fjärrkontroller måste alltid utföras i närheten av dörröppnaren. Använd endast originaldelar.
- Skydda fjärrkontrollerna från regn, snö, solljus eller damm, annars kan sändarens funktion försämrars.
- För att byta batterier öppnar du försiktigt locket med en platt skruvmejsel med öppningen under nyrckelringens ögla.
- Endast lämplig för Schartec Move, Jet och Porte.

Programmering av Move:

1. Tryck på knappen CODE. En prick visas i displayens hörn.
2. Tryck nu en gång på den knapp på fjärrkontrollen som du vill använda. Vänta nu 2 sekunder och tryck på samma knapp på fjärrkontrollen igen i ca 2 sekunder.
3. Fjärrkontrollen är nu kodad.

Programmering av Prime:

1. Håll ^ intryckt tills en punkt visas i hörnet av teckenfönstret.
2. Tryck nu en gång på den knapp på handsändaren som du vill använda. Vänta sedan 2 sekunder och tryck på samma knapp på handsändaren igen i ca 2 sekunder.
3. Den handhållna sändaren är nu programmerad.

Programmering Porte/Jet:

1. Tryck på knappen "RF-learn" i 2 sekunder, den blå lysdioden tänds.
2. Tryck nu på den första knappen på fjärrkontrollen. Den blå lysdioden blinkar tre gånger och släcks sedan efter 10 sekunder.
3. Fjärrkontrollen är nu kodad in.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse (CE)  
Schartec förklarar härmed att fjärrkontrollen YET2246 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:  
[www.schartec.de](http://www.schartec.de)

Information om reglering av batterier  
Som återförsäljare för distribution av elektroniska, batteridirivna apparater är vi enligt lag skyldiga att informera våra kunder om följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte slängas som hushålls- eller restavfall, utan måste föras till lämpliga mottagnings- och insamlingsställen för batterier.

Den fullständiga versionen av batterilagen finns här:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>

SCHARTEC  
ett varumärke som tillhör bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 115  
73730 Esslingen  
Tyskland

WEEE Reg. Nr.: DE90317979  
BattG Reg. Nr.: DE50302356

